

GLADIUM
STRUMENTI DA SCAVO

www.gladium.it

1



Pulire bene il telecomando con un panno morbido che non lascia graffi e aloni.

Si consiglia di utilizzare il panno per pulire gli occhiali.

2



Applicare la pellicola trasparente cercando di lasciare circa un millimetro intorno al display, cercando di essere il più precisi possibile.

3



Applicare la pellicola di protezione facendo attenzione ad allinearla bene con il display. Prendetevi tutto il tempo necessario.

Usare il phone per riscaldare leggermente la pellicola e termoformare le zone critiche, come ad esempio intorno ad i tasti e intorno al display.

Questa operazione è fondamentale per attivare l'adesivo della pellicola stessa.

1



Pulire bene il telecomando con un panno morbido che non lascia graffi e aloni.

Si consiglia di utilizzare il panno per pulire gli occhiali.

2



Applicare la pellicola trasparente cercando di allinearla bene con i tasti.

3



Applicare la pellicola di protezione facendo attenzione ad allinearla correttamente al display e ai tasti. Prendetevi tutto il tempo necessario.

Usare il phone per riscaldare leggermente la pellicola e termoformare le zone critiche, come ad esempio intorno ad i tasti e al display.

Questa operazione è fondamentale per attivare l'adesivo della pellicola stessa.

Eeguire la stessa procedura per la cuffia destra.